

NO.1 LINJE VANDLÅS

Selvrensende vandlås



Montering

1. Løft afløbsristen væk og bortskaf eksisterende vandlås
2. Rengør afløbsskålen indvendig med almindeligt universalrengøringsmiddel og varmt vand.
3. Linje vandlåsens gummipakninger og de øverste 3 cm af afløbsskålens inderside smøres med det medfølgende glidemiddel.
4. Linje vandlåsen presses forsigtigt på plads i afløbsskålen.

RENGØRING

NO.1 LINJE VANDLÅS er selvrensende. Ønsker man at rengøre vandlåsen, spules varmt vand med bruseslangen direkte ned i vandlåsen. Uden brug af afløbsrens eller andre rengøringsmidler.